

CELMA Information för underhåll, rengöring och återvinning av armatur
Instruktion för underhåll

Flux AB 2011

Byte av ljuskälla	Bryt strömmen stäng av strömförslingen till armaturen	Öppna armaturen (se installationsanvisningen)	Avlägsna ljuskällan lämna den till återvinning	Sätt i ny ljuskälla i befintlig lamphållare	Montera eventuell skärm / bländskydd	Gör ett funktionstest

Instruktion för rengöring av armatur

Torka av armaturen	Bryt strömmen koppla från armaturens strömförslinge	Torka av täckglaset	Tvätta armaturens utsida	Avlägsna täckskiva	Rengör armaturens insida	Montera tillbaka täckskivan	Gör ett funktionstest

Instruktion för återvinning av armatur

Bryt strömmen stäng av strömmen till armaturen	Lämna till El-Kretsen för återvinning		e/retur	Se www.el-kretsen.se för information om avlämning
--	---	--	----------------	---